
1962
1800
515
1275
1068
1552
1390
515
320
855
545
515
1017
320
57
488
535
SAUNA LIGHT
UPPER BENCH-A
+ 900mm FROM FLOOR LINE
LOWER BENCH-A
+ 450mm FROM FLOOR LINE
UPPER BENCH-B
+ 900mm FROM FLOOR LINE
LOWER BENCH-B
+ 450mm FROM FLOOR LINE
FLOOR
HEATER
180
148
365
217
690
600
488
515
207
1427
535